

# Die einzelnen Schritte beim Zusammenbau des Bausatzes....

## Der verpackte Bausatz



## Vorbereitung



Entfernen Sie das Klebeband. Legen Sie das benötigte Werkzeug bereit: Bohrer mit Durchmesser 3 mm, Torxschraubendreher oder Schrauber mit T10 Bit, etwas Holzleim.

## 1. Arbeitsschritt



Alle Bohrungen werden vor dem Verschrauben gemäß der Anleitung vorgenommen.  
Die Maßangaben der beschriebenen Bohrungen sind auch bei allen anderen Bohrungen des jeweiligen Bauteils auf der gegenüber liegenden Seite einzuhalten.

## 2. Arbeitsschritt



Verleimen Sie Nut und Feder der zwei Rückwandteile.  
Schrauben Sie die beiden Aufhängeleisten auf die gehobelte Seite der Kastenrückwand. (für die Montage an einer Wand wie in der Abbildung, zum Aufhängen an einem Baum unten und oben überstehend).

### 3. Arbeitsschritt



Schrauben Sie die Seitenwände so auf die Kastenrückwand, dass die schmale Seite nach oben zeigt. Aus produktionstechnischen Gründe zeigt nur auf eine Seite die raue Fläche nach außen. Für Fledermäuse bestehen aber ausreichend Halteflächen im Kasteninneren.

Tipp: Etwas Holzleim dichtet die Spalten ab und macht den Kasten stabiler! Das gilt für alle Montageschritte.

### 4. Arbeitsschritt



Zuerst die kleine Leiste, die das Einflugloch begrenzt, auf die Frontwand (zwei Nut- und Federbretter zuvor verleimen) schrauben.

### 5. Arbeitsschritt



Frontwand auf die Seitenwände schrauben.

### 6. Arbeitsschritt



Jetzt müssen Sie nur noch das Dach aufschrauben und der Kasten ist fertig.